
SZAFA SYGNALIZACJA SS
L1, 50Hz
1P+N
T1+T2
QT1
A34
LAMPKI SYG.
Sygnalizator
Syrena
PSW1
PSW2
PSW3
PSW4
PSW5
PSW6
PSW7
PSW8
PSW9
PSW10
PSW11
PSW12
PSW13
PSW14
PSW15
PSW16
PSW17
PSW18
PSW19
PSW20
PSW21
PSW22
PSW23
PSW24
PSW25
PSW26
PSW27
PSW28
PSW29
PSW30
PSW31
PSW32
PSW33
PSW34
PSW35
PSW36
PSW37
PSW38
PSW39
PSW40